

Kurzanleitung DIGI-PAD



Der Original Programmiercode lautet 11 A für Kanal 1 und 22 B für Kanal 2.

Achtung - notieren Sie sich die Codes in welche Sie ändern. Ist der Code einmal geändert wird dieser wieder benötigt falls Sie den Code erneut ändern möchten.

Speichern des Sendecode auf der Steuerung:

- betätigen Sie die Taste „RADIO“ bis die LED leuchtet
 - senden Sie nun den Code für Kanal 1 (11 A)
 - warten Sie bis die LED erloschen ist
- Nun wurde der Kanal 1 gespeichert.



Um den Kanal 2 für die Fußgängerfunktion zu speichern betätigen Sie die Taste „Radio“ bis die LED leuchtet - danach die Taste „Start“ bis die grüne LED für Start leuchtet (es leuchten nun Radio und Start). Senden Sie nun vom Codesender den Kanal 2 in dem Sie 22 B eingeben.

Ändern des Sendecode für Kanal 1:

Betätigen Sie die „0“ - dazu dann die „A“ - lassen zuerst die „A“ wieder los - dann die „0“ loslassen. Nun den Programmiercode für Kanal 1 eingeben gefolgt vom neuen Code welchen Sie vergeben möchten. Notieren Sie sich ihn hier:

11 A neu: wiederholen:

Für Kanal 2:

22 B neu: wiederholen:

Gesendet wird nun wie folgt:

Kanal 1 - Ihr neuer Sendecode + A
Kanal 2 - Ihr neuer Sendecode + B

