

Montageanleitung GSM-Modul - „AS-GSM“



An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com



Technische Daten:

Spannung: 12-24V ac/dc
Ausgang: COM / N.C. / N.O.
Maße: 55x90x28mm (ohne Antenne)

LED - Anzeigen:

POWER: Spannungsversorgung
GSM: GSM-Signal
RELAY: Relaisausgang



Unsere Technik erreichen Sie direkt unter:

Tel.: 08223 / 96173-0



1.1 Vorbereitende Arbeiten und wichtige Infos

- Deaktivieren Sie die PIN Abfrage auf der Sim Karte
- Setzen Sie die SIM Karte in das GSM Modul ein
- Es ist zu empfehlen ein Handy bzw. Smartphone als Administratornummer hinzuzufügen, da ein Festnetztelefon selten eine SMS Funktion hat und die Funktion mit SMS dann eingeschränkt ist
- Es kann immer nur ein Administrator hinzugefügt werden

2.1 Administratornummer hinzufügen:

- RESET Knopf für 4sek. und lassen Sie ihn dann los
- Die blaue LED beginnt dauerhaft zu leuchten
- Rufen Sie nun mit der Administratornummer auf die zuvor hineingesteckte SIM Karte in das GSM Modul an und lassen Sie es klingeln für 5sek
- Ist die Speicherung erfolgreich gewesen, erlischt die blaue LED und Sie bekommen eine bestätigungs SMS (Admin Phone Set OK)
- Sollten Sie innerhalb von 1 min keine SMS bekommen, vergewissern Sie sich das Sie mit angezeigter Nummer angerufen haben

2.2 Administratornummer wechseln:

- Gehen Sie wie in Punkt 2.1 beschrieben vor
- Mit jedem Wechsel ist der alte Administrator automatisch gelöscht
- Die Benutzer bleiben und werden nicht gelöscht

3.1 Benutzer hinzufügen per SMS:

- Senden Sie eine SMS (nur mit Administratornummer möglich) an das GSM Modul: Passwort Werkseinstellung 1234(4Stellig)+ AD + Telefonnummer(wenn Sie aus dem Ausland anrufen mit Landesvorwahl)
Bsp: 1234AD012345678910
- Sie bekommen anschließend eine bestätigungs SMS diese lautet:
Bsp : AD012345678910 OK
- Wenn Sie weitere Benutzer hinzufügen möchten wiederholen Sie den Vorgang

3.2 Benutzer löschen per SMS:

- Senden Sie eine SMS (nur mit Administratornummer möglich) an das GSM Modul: Passwort Werkseinstellung 1234(4Stellig)+ DD+ Telefonnummer(wenn Sie aus dem Ausland anrufen mit Landesvorwahl)
Bsp: 1234DD012345678910
- Sie bekommen anschließend eine bestätigungs SMS diese lautet:
Bsp : AD012345678910 OK
- Wenn Sie weitere Benutzer hinzufügen möchten wiederholen Sie den Vorgang



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

3.3 Alle Benutzer löschen per SMS:

- Senden Sie eine SMS (nur mit Administratornummer möglich) an das GSM Modul: Passwort Werkseinstellung 1234(4Stellig)+ FD
Bsp : 1234FD
- Sie bekommen anschließend eine bestätigungs SMS diese lautet:
Bsp : FD OK

4.1 Administrator Passwort ändern:

- Senden Sie eine SMS (nur mit Administratornummer möglich) an das GSM Modul: altes Passwort 1234(4Stellig)+ CP + neues Passwort (4Stellig)
Bsp: 1234CP1111
- Sie bekommen anschließend eine bestätigungs SMS diese lautet:
PASS Change

-



An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com

Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.