


Anleitung WIFI-Modul Art. 2140



Artikelbeschreibung:

App Steuerung für Ihre Toranlage - Neu! Steuern Sie Ihre Toranlage per APP von Ihrem Smartphone. Sie laden sich die kostenlose APP des Anbieters herunter (Android, iOS oder Kindle) und schalten per Relaisausgang die Toranlage.

Die Steuerung wird per WLAN in Ihr Heimnetzwerk eingebunden - dies erfolgt per APP sehr einfach. Der Relaisausgang wird nun auf den Start Eingang der Motorsteuerung angeschlossen - fertig. Die App-Steuerung kann für jede (auch Fremddantriebe) Motorsteuerung mit Tasteranschluss verwendet werden.

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12-24V dc

Schaltkontakt: Relaisausgang n.o.

Maße ca.: 70x45x20mm



An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com


Anleitung und Bilder sind Eigentum von AS-Torantriebe. Nachdruck verboten.



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der BARRY 24V

10. ALLGEMEINER SCHALTPLAN 24V DC VERSION





Deutsch



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.


Anschluss an der BARRY 230V

9. AC WIRING DIAGRAM (230/115Vac)




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der Q20A




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der Q80A




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der CITY 1 EVO




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der CITY 2+




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der Torschranke NIUBA 24V




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der CN3-BT (Kettenschranke)




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der Torschranke NIUBA 230V





Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der GEUNI-24




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der GEUNI-24



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.


Anschluss an der GEUNI RS DL 230V



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der Rg1 DL (A500/A1200)

RG1 DL




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der CT-2 Steuerung


Motorsteuerung CT-2 24 UNI

Anschlussplan




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der Q50 Steuerung




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der SB-10 Steuerung




Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss an der SK03 Steuerung



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

Anschluss AS-WIFI an der LRS 2239 Motorsteuerung



Die hier dargestellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder sind Eigentum der Fa. AS-Torantriebe D-89367 Waldstetten. Nachdruck verboten !



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.