


Anschluss LED-Blinkleuchten der KS-6



Bitte exakt die Leitungen braun und weiss wie hier dargestellt anschließen.
Falls nur eine Leitung falsch angeschlossen ist funktionieren die LED-Blinkleuchten nicht.

AS
Torantriebe

An der Hausener Str. 5
D - 89367 Waldstetten
www.as-torantriebe.de

Tel.: 08223/96173-0
Fax: 08223/96173-20
schmidantriebe@aol.com