


Anschluss AS-WIFI an der Starg-8 Steuerung

STARG-8 24V / 230V Motorsteuerung



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.