


Anleitung Empfänger RWAU2



Version bis 3/2019



Version ab 3/2019

Beide Steckbrücken bitte schließen damit der Empfänger bistabil schaltet.

Handsender einlernen:

Taste P1 1x drücken, Handsender betätigen = Kanal 1
Taste P1 2x drücken, Handsender betätigen = Kanal 2

Löschen:

Taste P2 gedrückt halten (ca 10 sec.) - beide Kanäle sind gelöscht.

