


**INFO - wird eine Lichtschranke angeschlossen, muss die Brücke 11 - 12 entfernt werden !**

**Einweglichtschranke IR-30**

Ls. Empfänger

Ls. Sender



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.