
Anschluss Lichtschranke Typ: IR-30 an der CITY 1 EVO





Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

CITY 1 FOT2 aktivieren

Ca. 2 Sekunden die Taste



gedrückt halten bis "-Pr G"





erscheint - dann los lassen. Nun erscheint "En.SA" auf dem Display.

Nun mehrmals



betätigen bis "Fot2" erscheint. Nun mit



besteätigen.





Es erscheint "CFCh" auf dem Display.

Nun mit



auf "CHCh" wechseln und



betätigen





Es erscheint wieder "Fot2" auf dem Display.

Nun mit



auf "FINE" wechseln und



betätigen.





Es erscheint "no" auf dem Display.

Nun mit




auf "Si" wechseln und



betätigen.





Es erscheint das Startdisplay.

FOT2 wurde somit aktiviert.



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.