


# Anschluss RKAU2 an der CITY 2



## Anleitung Empfänger RKAU2 mit Schraubklemmen

Handsender / Transponder einlernen:

Taste ① 1x drücken, Handsender betätigen = Kanal 1  
Taste ① 2x drücken, Handsender betätigen = Kanal 2

Löschen:

Taste ② gedrückt halten, ( ca 10 sec.)  
beide Kanäle sind gelöscht.

Anschluss:

+ / - Versorgungsspannung 12-24 V AC / DC  
R1 Relaiskontakt 1 ( Schließer )  
R2 Relaiskontakt 2 ( Schließer )

**AS**  
**Torantriebe**

An der Hausener Str. 5 Tel.: 08223/96173-0  
D - 89367 Waldstetten Fax: 08223/96173-20  
www.as-torantriebe.de schmidantriebe@aol.com



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.