
Anschluss Empfänger RKAU2 an der Q20 Motorsteuerung





Handsender / Transponder einlernen:

Taste ① 1x drücken, Handsender betätigen = Kanal 1 Taste ① 2x drücken, Handsender betätigen = Kanal 2

Löschen:

Taste ② gedrückt halten, (ca 10 sec.) beide Kanäle sind gelöscht.

Anschluss:

+ / - Versorgungsspannung 12-24 V AC / DC

R1 Relaiskontakt 1 (Schließer) R2 Relaiskontakt 2 (Schließer)



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.